

Monteringsveiledning for NoiStop® Green dør med dørkarmere i tre

En monteringspakke for døren inneholder:

- 1 dør
- 3 dempelementer (1 allerede montert på døren)
- Monteringspakke for låsen: H: 90 mm/B: 60 mm inkl. dørhåndtak A2, sylinter og 3 nøkler
- 16 treskruer Ø 6x70 mm
- 28 treskruer Ø 3x30 mm
- 2 dørhengsler

TRINN 1

Dørkarmene skal monteres med en innsides avstand på 1080 mm mellom de to dørkarmene.



TRINN 2

Dørhengslene skal monteres med en 44 mm avstand mellom dørrammen og dørkarmene med en minimumsavstand fra bakken, slik at døren fritt kan åpnes/lukkes. – Fest de 2 hengslene med treskruene som medfølger - Ø 6x70 mm.



TRINN 3

Plasser døren på de 2 hengslene.



TRINN 4

Monter låsen på den motsatte dørstolpen ved bruk av treskruene
Ø 6 x 70 mm.

Husk at klinken og dørbladets fordypning må være på linje og
passe sammen.



TRINN 5

Monter det første dempeelementet (40 x 30 mm) på dørkarmen med hengsler ved bruk av treskruene \varnothing 3x30 mm.



TRINN 6

Monter det andre dempeelementet (30 x 25 mm) på den motsatte dørkarmen med låsen.



Den ferdige døren

